

Pour poser votre adhésif,
il vous suffit de suivre les étapes suivantes,
en observant bien la manipulation à effectuer.
(Bien nettoyer le support avant d'adhésiver)

Réalisez vous même votre pose d'adhésif



Le marquage adhésif vous est fourni prêt à la pose :

- Le tape (papier transfert transparent)
- Le dessin à adhésiver (tribals noirs)
- Le papier silicone (support de base)



Retirer le papier silicone en présentant
l'adhésif face au plan de travail.



Attention à bien laisser l'adhésif sur
le papier transfert.
(Si l'adhésif ne se colle pas au papier transfert,
réappuyez le silicone de manière à bien coller
l'adhésif sur le transfert)



Une fois le papier silicone retiré,
présenter la face adhésive face
au support à adhésiver.
(Le support doit être au préalable bien
nettoyé, à l'alcool à brûler)



Poser votre visuel sur le support en
commençant par le milieu.
(Il est nécessaire de laisser l'air s'échapper
pour éviter les bulles)



Une fois le visuel déposé sur le support,
utiliser une raclette en appuyant bien
du milieu vers l'extérieur pour chasser
les bulles d'air présentes entre l'adhésif
et le support.



De bas en haut et de gauche à droite.



Pour finir, retirer le tape doucement de
manière à ne pas déchirer le visuel.



Si des éléments du visuel reste collés
au tape, réappuyer à l'aide de la raclette.



Reste à vérifier que votre visuel est bien
collé sur toute sa surface.
(Les petites bulles partiront d'elles même avec
le soleil, les grosses elles, peuvent être enlevées
en perçant avec une aiguille et en les appuyant
avec le doigt pour chasser l'air)